

**EINSTELLEN DER EINBAU-LAGE**

● RUDDER  
● ELEV-B  
● ELEV-A  
● AILE-B  
● AILE-A

● RUDDER  
● ELEV-B  
● ELEV-A  
● AILE-B  
● AILE-A

- 
- 
- 

**1** Drücken Sie die weiße Taste am **iGyro 3xtra** und schalten bei gedrückter Taste das Modell ein. Sie können die Taste loslassen, sobald die roten LED's durchlaufen.  
**2** Modell zügig anheben und halten bis das Höhenruder wieder in Neutralstellung geht.  
**3** Modellheck zügig nach rechts bewegen und halten bis das Seitenruder wieder in Neutralstellung geht.

**EINLERNEN DER MITTEN- UND ENDPUNKTE**

- 5 Sek.
- Einlernen Querruder rechts

1x
- Einlernen Querruder links

1x
- Einlernen Höhenruder unten

1x
- Einlernen Höhenruder oben

1x
- Einlernen Seitenruder rechts

1x
- Einlernen Seitenruder links

1x

**EINSTELLEN DER EMPFINDLICHKEIT EINZELNER AXEN**

- 5x
-